

**MONTAJ KISA KURULUM KİTAPÇIĞI**

<b>MÜHENDİSLİK PROGRAMINA GİRİŞ:</b> SET+MASTERCODE(000000)+OK
<b>ALARM KURMA / İPTAL ETME ŞİFRESİ:</b> 1'E BASILI TUTARAK ALARM KURULUYOR / 4'E BASILI TUTUP+MASTERCODE(000000)+OK
<b>NOT:</b> MENÜLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN " [*] ve [#] TUŞLARI KULLANILACAKTIR.
<b>MASTERCODE VE KULLANICI DEĞİŞTİRME:</b> SET+000000+PIN+OK+YENİ ŞİFRE+OK
<b>TELEFON NUMARALARINI GİRME</b>
1'NCİ TEL NO : SET+000000+OK+PHONE+OK+TEL. NUMARASI+OK+RESET
2'NCİ TEL NO : SET+000000+OK+PHONE+OK+ [#]+OK+TEL. NUMARASI+OK+RESET
3'NCİ TEL NO : SET+000000+OK+PHONE+OK+[#]+[#]+OK+TEL. NUMARASI+OK+RESET
4'NCİ TEL NO : SET+000000+OK+PHONE+OK+[#]+[#]+[#]+OK+TEL. NUMARASI+OK+RESET
5'NCİ TEL NO : SET+000000+OK+PHONE+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+TEL. NUMARASI+OK+RESET
6'NCİ TEL NO : SET+000000+OK+PHONE+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+TEL. NUMARASI+OK+RESET
7'NCİ TEL NO : SET+000000+OK+PHONE+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+TEL. NUMARASI+OK+RESET
8'NCİ TEL NO : SET+000000+OK+PHONE+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+TEL. NUMARASI+OK+RESET
<b>TELEFONLA KURMA KAPAMADA TELEFON HATTI KAÇ KEZ ÇALSIN "03 İLE 15 ARASINDA SEÇİM YAPILMALIDIR"</b>
"8 KEZ ÇALMASI İÇİN" ÖRNEK: SET+000000+OK+DELAY+[#]+[#]+[#]+OK+08+OK
<b>TELEFON HATTINI "AKTİF" ve "PASİF" ETME</b> ALARM PANELİ'NİN ARKASINDAN "ON/OFF" İLE YAPILMAKTADIR
<b>GİRİŞ SÜRESİ VERME :</b> SET+000000+OK+DELAY+OK+OK+GİRİŞ SÜRESİ+OK
ÖRNEK : SET+000000+OK+DELAY+OK+OK+010+OK
<b>ÇIKIŞ SÜRESİ VERME :</b> SET+000000+OK+DELAY+OK+[#]+OK+ÇIKIŞ SÜRESİ+OK
ÖRNEK : SET+000000+OK+DELAY+OK+[#]+OK+010+OK
<b>SAAT-TARİH AYARLAMA:</b> SET+000000+OK+DATE+OK+YIL+AY+GÜN+SAAT+DK+HAFTANIN KAÇINCI GÜNÜ+OK
<b>SES MESAJ KAYDI :</b> SET+000000+OK+REC/PLAY+OK+[#]+OK+SES KAYDINI OKU+OK
<b>SES MESAJ KAYDI DİNLEME :</b> SET+000000+OK+REC/PLAY+OK+OK
1'NCİ KUMANDA TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+[#]+OK+OK+KUMANDA SİNYAL VERDİR+OK+RESET
2'NCİ KUMANDA TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+[#]+OK+[#]+OK+KUMANDA SİNYAL VERDİR+OK+RESET
KUMANDA SİLME : ÖRNEK : SET+000000+OK+ENROLL+OK+[#]+OK+KUMANDA NO+OK+[#]+OK
1'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
2'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
3'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
4'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+[#]+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
5'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
6'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
7'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
8'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
9'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
10'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
11'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
12'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
13'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
14'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
15'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
16'NCİ KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+[#]+OK+SİNYAL VERDİR+OK+RESET
<b>KABLOSUZ DEDEKTÖRLERİN BİRİNİ SİLMEK İÇİN :</b> ÖRNEK : SET+000000+OK+ENROLL+OK+OK+[#]+OK
<b>ALARM KURULDUĞUNDA SİRENE TETİK GÖNDERME :</b> SET+000000+OK+REPORT+OK+[#]+OK+[*]+OK
<b>AGM YÖNLENDİRME :</b> SET+000000+OK+PHONE+OK+OK+AGM TEL. NO+[#]+AGM ACCOUNT ID+OK
<b>AGM RAPOR GÖNDERME AKTİF ETME :</b> SET+000000+OK+REPORT+OK+OK+[*]+OK
<b>SİREN ÇALMA SÜRESİ AYARLAMA :</b> SET+000000+OK+DELAY+OK+[#]+[#]+OK+00 İLE 99 ARASINDA ÇALMA SÜRESİ+OK
<b>EV İÇİ KURULUM İÇİN BELİRLENECEK ZON'LAR (HOME ARM):</b> SET+000000+OK+ZONE+OK+OK+AKTİF OLACAK ZON'LAR+OK
<b>EV DIŞI KURULUM İÇİN BELİRLENECEK ZON'LAR (AWAY ARM):</b> SET+000000+OK+ZONE+OK+[#]+OK+AKTİF OLACAK ZON'LAR+OK
ÖRNEK: SET+000000+OK+ZONE+OK+OK+0102030405+OK (SADECE 1,2,3,4,5 ZON'LAR AKTİF OLDU)
<b>ZAMANLI KURULUM :</b> SET+000000+OK+TİMER+OK+OK+SAAT+DK+HAFTANIN HANGİ GÜNLERİ+OK
ÖRNEK : SAAT:08:00 İLE 23:00 ARASINI VE P.TESİ,SALI,ÇARŞAMBA GÜNLERİNDE KURULSUN
<b>ZAMANLI ALARM KURULUM :</b> SET+000000+OK+TİMER+OK+OK+0800123+OK
<b>ZAMANLI ALARM İPTAL :</b> SET+000000+OK+TİMER+OK+[#]+OK+2300123+OK
<b>WIRELESS SİREN TANITMA :</b> SET+000000+OK+SİREN+OK+OK+[*]+OK
SET+000000+OK+SİREN+OK+[#]+OK+SİREN KODU+OK
<b>UZAKTAN TELEFON İLE KURMA/İPTAL ETME :</b> KULLANILAN TEL. ARAYIP BELİRLENEN ÇALMADAN SONRA SİNYAL SESİ GELDİKTEN SONRA
000000+[#] 1 [#] ALARM KURMA 2 [#] ALARM İPTAL ETME 4 [#] BULUNAN ORTAMI 20 sn DİNLEME