

PROGRAM GİRİŞİ	877777
KAREL ROBOT DEVREYE ALMA	8741
devreden çıkarma	8740
DAHİLİ DIŞ HAT AÇMA	887 (eski santrallerde 87) DAHİLİ NO 3
DIŞ HAT PORTU AÇMA	890 DIŞ HAT 11
DIŞ HAT PORTU KAPA	890 DIŞ HAT 0
DAHİLİ YÖNLENDİRME	85 + DAHİLİ
DAHİLİ YÖNLENDİRME İPTALİ	85
SAAT AYARI	88 SAAT DAKİKA(1400 GİBİ)
TARİH AYARI	833 GÜN AY YIL(010109 GİBİ)
GECE SERVİSİ	879
GECE SERVİSİ İPTALİ	878
HAFIZAYA NUMARA KAYIT	834 + 00-99 + NUMARA
HAFIZADAN NUMARA CEVİRME	5 + 00-99
TELEFONA ŞİFRE KOYMA	836 + ÜÇ HANELİ ŞİFRE (000-250) ARASI
ŞİFREYİ AKTİF ETME/İPTALİ	837 + ŞİFRE + 1 DEVREYE ALIR. 837 + ŞİFRE + 0 İPTAL EDER

Merhaba.

Öncelikle programa giriyoruz.

Daha sonra

Yeni kayıt yapmak için 8740 tuşlayarak robotu devreden çıkarıyoruz.

Daha sonra yeni kayıt yapmak için;

864 + 00

Tuşluyoruz. Kulağınıza özel bir sinyal tonu verecek. Ton bitip boşluk başladıktan sonra metni ahizeden okuyoruz. Ortamın sessiz olması gerek ki harici

sesleri veya gürültüleri kaydetmeyelim. Metni okuduktan sonra telefonu kapatıyoruz. Ahizeyi direkt olarak koymak yerine elle kapatmalıyız ki kayıtta ahizeyi

telefonun üstüne koyarken istenmeyen bir gürültü çıkmasın.

Daha sonra telefonu açıp kaydı dinliyoruz. Tabi bunun için de bir tuşlama gerekli ki o da şöyle;

864 + 3 + 00

Bu kodu çevirdiğinizde yaptığınız kaydı dinlersiniz. Eğer kaydı beğendiyseniz artık robotu devreye alabiliriz ki bunun kodu da şu şekilde;

8741

Notlar:

864 çevirdiğiniz anda düz bir çevir sesi duymanız lazım. Bunun yerine meşgul tonu duyuyorsanız ya programa giremediğini ya da robot santrale düzgün bağlanmamış demektir.

En kötü ihtimal ise robot bozuk demektir. Ama mevcut durumda robotu kullanıyorsanız demektir ki programa giremediniz.

Diğer bir not, eğer 11 nolu telefonda telsiz telefon var ise yerine çalışan kaliteli bir (mikrofonu kaliteli) kablolu masaüstü telefon takmanızı öneririm.

Telsizden program yapmak zordur.

Kolay gelsin.

Paylaş