

# RD-6712 Kullanım Kılavuzu

CENOVA

INDEX Tablo SSS

**Not: #'e uzun basılması (3sn kadar) gerekmektedir**

## Programa Giriş

#Program Kodu (1 - 2 - 3 - 4)

## Program Kodunu Değiştirme

# Program Kodu (1 - 2 - 3 - 4) 3 YENİ-KOD #

## Master Şifre

(2 - 5 - 8 - 0)

## Mater Şifre Değiştirme

#Program Kodu (1 - 2 - 3 - 4) 1 YENİ-ŞİFRE #

## Şifre Verme

#Program Kodu (1 - 2 - 3 - 4) 7 Kullanıcı-No (001-500) YENİ-ŞİFRE #

## Güvenli Mod Şifre Değiştirme

#Program Kodu (1 - 2 - 3 - 4) 4 YENİ-ŞİFRE #

## Proximity Kart Tanıtma

#Program Kodu (1 - 2 - 3 - 4) 7 Kullanıcı-No (001-500) KARTI-GÖSTER #

## Şifre Silme

#Program Kodu (1 - 2 - 3 - 4) Kullanıcı-No (001-500) Program-Kodu #

## Kontak Süresi Ayarlama

#Program Kodu (1 - 2 - 3 - 4) 6 (00-00) #

## Program Reset

#Program Kodu (1 - 2 - 3 - 4) 0 Program Kodu #



İletişim	CENOVA GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Adres :	Perpa Tic. Mrk. Elektrokent A Blok 8. Kat No: 808 - 810 Şişli / İstanbul
Telefon :	0850 333 6682 / 0212 222 7166
Fax :	0212 222 7165
Web :	www.cenova.com.tr
Email :	satis@cenova.com.tr

## SSS

**Soru** Hangi adaptörleri kullanmalıyım

**Cevap** Cihaz için 12V-1A ; Kilit için 12V-3A adaptör kullanmanız önerilir

## Bağlantı Şeması

